


Adapters




Stop BSP met 60° conus type BF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
A02BF	1/8
A04BF	1/4
A06BF	3/8
A08BF	1/2
A10BF	5/8
A12BF	3/4
A16BF	1
A20BF	1 1/4
A24BF	1 1/2


Bocht 45° 1x BSP wartel, 1x BSP uitwendige draad met 60° conus type BF45-BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BF45-04BM	1/4	1/4
A06BF45-06BM	3/8	3/8
A08BF45-08BM	1/2	1/2
A12BF45-12BM	3/4	3/4
A16BF45-16BM	1	1
A20BF45-20BM	1 1/4	1 1/4


Bocht 90° met 2x BSP wartel, met 60° conus type BF90-BF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BF90-04BF	1/4	1/4
A06BF90-06BF	3/8	3/8
A08BF90-08BF	1/2	1/2
A12BF90-12BF	3/4	3/4
A16BF90-16BF	1	1
A20BF90-20BF	1 1/4	1 1/4
A24BF90-24BF	1 1/2	1 1/2


Bocht 90° 1x BSP wartel, 1x BSP uitwendige draad met 60° conus type BF90-BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BF90-04BM	1/4	1/4
A06BF90-06BM	3/8	3/8
A08BF90-08BM	1/2	1/2
A12BF90-12BM	3/4	3/4


Bocht 90° 1x BSP wartel 1x BSP uitwendige draad met 60° conus type BF90-BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A16BF90-16BM	1	1
A20BF90-20BM	1 1/4	1 1/4
A24BF90-24BM	1 1/2	1 1/2
A32BF90-32BM	2	2


Knie 90° met 2x BSP wartel, met 60° conus type BF90K-BF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BF90K-04BF	1/4	1/4
A06BF90K-06BF	3/8	3/8
A08BF90K-08BF	1/2	1/2
A12BF90K-12BF	3/4	3/4
A16BF90K-16BF	1	1


Knie 90° 1x BSP wartel 1x BSP uitwendige draad met 60° conus type BF90-BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BF90K-04BM	1/4	1/4
A06BF90K-06BM	3/8	3/8
A08BF90K-08BM	1/2	1/2
A12BF90K-12BM	3/4	3/4
A16BF90K-16BM	1	1


Adapter 2x BSP wartel met 60° conus type BF-BF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A02BF-02BF	1/8	1/8
A04BF-04BF	1/4	1/4
A04BF-06BF	1/4	3/8
A04BF-08BF	1/4	1/2
A06BF-06BF	3/8	3/8
A06BF-08BF	3/8	1/2
A06BF-12BF	3/8	3/4
A06BF-16BF	3/8	1
A08BF-08BF	1/2	1/2


Adapter 2x BSP wartel met 60° conus type BF-BF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A08BF-12BF	1/2	3/4
A08BF-16BF	1/2	1
A12BF-12BF	3/4	3/4
A12BF-16BF	3/4	1
A16BF-16BF	1	1
A16BF-20BF	1	1 1/4
A20BF-20BF	1 1/4	1 1/4
A24BF-24BF	1 1/2	1 1/2


Adapter 1x BSP wartel, 1x Metrische wartel beide 60° conus type BF-DF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BF-12DF	1/4	M12x1,5
A04BF-14DF	1/4	M14x1,5
A06BF-12DF	3/8	M12x1,5
A06BF-14DF	3/8	M14x1,5
A06BF-16DF	3/8	M16x1,5
A06BF-18DF	3/8	M18x1,5
A06BF-20DF	3/8	M20x1,5
A06BF-22DF	3/8	M22x1,5
A08BF-16DF	1/2	M16x1,5
A08BF-18DF	1/2	M18x1,5
A08BF-20DF	1/2	M20x1,5
A08BF-22DF	1/2	M22x1,5


Adapter 1x BSP wartel 60° conus, 1x JIC wartel 37° conus type BF-JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BF-07JF	1/4	7/16
A04BF-08JF	1/4	1/2
A04BF-09JF	1/4	9/16
A06BF-07JF	3/8	7/16
A06BF-09JF	3/8	9/16
A06BF-12JF	3/8	3/4
A06BF-14JF	3/8	7/8
A08BF-09JF	1/2	9/16
A08BF-12JF	1/2	3/4
A08BF-14JF	1/2	7/8


Adapter 1x BSP wartel 60° conus, 1x JIC 37° conus type BF-JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A08BF-17JF	1/2	1 1/16
A12BF-12JF	3/4	3/4
A12BF-17JF	3/4	1 1/16
A16BF-21JF	1	1 5/16


Stop Japans BSP 60° conus type BJF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
A04BJF	1/4
A06BJF	3/8
A08BJF	1/2
A12BJF	3/4


Plug Japans BSP 60° conus type BJM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
A04BJM	1/4
A06BJM	3/8
A08BJM	1/2
A12BJM	3/4
A16BJM	1


Adapter 2x buitendraad Japans BSP 60° conus type BJM-BJM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BJM-04BJM	1/4	1/4
A06BJM-06BJM	3/8	3/8
A08BJM-08BJM	1/2	1/2
A12BJM-12BJM	3/4	3/4
A16BJM-16BJM	1	1


Plug BSP 60° conus type BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
A02BM	1/8
A04BM	1/4
A06BM	3/8
A08BM	1/2
A10BM	5/8
A12BM	3/4


Plug BSP 60° conus type BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
A16BM	1
A20BM	1 1/4
A24BM	1 1/2


Knie 45° 1x BSP uitwendige draad 60° conus, 1x BSP buitendraad instelbaar type BM45-BMO



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BM45-04BMO	1/4	1/4
A06BM45-06BMO	3/8	3/8
A08BM45-08BMO	1/2	1/2
A12BM45-12BMO	3/4	3/4
A16BM45-16BMO	1	1


Knie 90° 1x BSP uitwendige draad 60° conus, 1x BSP buitendraad instelbaar type BM90-BMO



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BM90-04BMO	1/4	1/4
A06BM90-06BMO	3/8	3/8
A08BM90-08BMO	1/2	1/2
A12BM90-12BMO	3/4	3/4
A16BM90-16BMO	1	1


Knie 90° uitwendige draad BSP 60° conus, 1x uitwendige draad JIC 37° conus type BM90K-JM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BM90K-07JM	1/4	7/16
A04BM90K-08JM	1/4	1/2
A04BM90K-09JM	1/4	9/16
A06BM90K-09JM	3/8	9/16
A08BM90K-12JM	1/2	3/4
A12BM90K-17JM	3/4	1 1/16
A16BM90K-21JM	1	1 5/16


Adapter 1x BSP uitwendige draad en 1x BSP wartel beide 60° conus type BM-BF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BM-04BF	1/4	1/4
A04BM-06BF	1/4	3/8
A06BM-04BF	3/8	1/4
A06BM-06BF	3/8	3/8
A06BM-08BF	3/8	1/2
A06BM-12BF	3/8	3/4
A08BM-04BF	1/2	1/4
A08BM-06BF	1/2	3/8
A08BM-08BF	1/2	1/2
A08BM-12BF	1/2	3/4
A08BM-16BF	1/2	1
A12BM-06BF	3/4	3/8
A12BM-08BF	3/4	1/2
A12BM-12BF	3/4	3/4
A12BM-16BF	3/4	1
A16BM-08BF	1	1/2
A16BM-12BF	1	3/4
A16BM-16BF	1	1
A16BM-20BF	1	1 1/4
A20BM-16BF	1 1/4	1
A20BM-20BF	1 1/4	1 1/4
A20BM-24BF	1 1/4	1 1/2
A24BM-20BF	1 1/2	1 1/4
A24BM-24BF	1 1/2	1 1/2


Adapter 2x BSP uitwendige draad beide 60° conus type BM-BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A02BM-02BM	1/8	1/8
A02BM-04BM	1/8	1/4
A02BM-06BM	1/8	3/8
A04BM-04BM	1/4	1/4
A04BM-06BM	1/4	3/8
A04BM-08BM	1/4	1/2
A04BM-12BM	1/4	3/4
A04BM-16BM	1/4	1
A06BM-06BM	3/8	3/8
A06BM-08BM	3/8	1/2
A06BM-10BM	3/8	5/8


Adapter 2x BSP uitwendige draad beide 60° conus type BM-BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A06BM-12BM	3/8	3/4
A06BM-16BM	3/8	1
A08BM-08BM	1/2	1/2
A08BM-10BM	1/2	5/8
A08BM-12BM	1/2	3/4
A08BM-16BM	1/2	1
A10BM-10BM	5/8	5/8
A10BM-12BM	5/8	3/4
A10BM-16BM	5/8	1
A12BM-12BM	3/4	3/4
A12BM-16BM	3/4	1
A12BM-20BM	3/4	1 1/4
A12BM-24BM	3/4	1 1/2
A16BM-16BM	1	1
A16BM-20BM	1	1 1/4
A16BM-24BM	1	1 1/2
A16BM-32BM	1	2
A20BM-20BM	1 1/4	1 1/4
A20BM-24BM	1 1/4	1 1/2
A20BM-32BM	1 1/4	2
A24BM-24BM	1 1/2	1 1/2
A24BM-32BM	1 1/2	2
A32BM-32BM	2	2


Adapter 1x uitwendige draad BSP 60° conus, 1x uitwendige draad Japans BSP 60° conus type BM-BJM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BM-04BJM	1/4	1/4
A06BM-06BJM	3/8	3/8
A08BM-08BJM	1/2	1/2
A12BM-12BJM	3/4	3/4
A16BM-16BJM	1	1


Adapter 1x BSP uitwendige draad 60° conus, 1x BSP uitwendige draad conisch type BM-BMT



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A02BM-02BMT	1/8	1/8
A04BM-04BMT	1/4	1/4
A06BM-06BMT	3/8	3/8
A08BM-08BMT	1/2	1/2
A08BM-12BMT	1/2	3/4
A12BM-12BMT	3/4	3/4
A12BM-16BMT	3/4	1
A16BM-16BMT	1	1


Adapter 1x BSP uitwendige draad, 1x Metrische wartel beide met 60° conus type BM-DF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BM-12DF	1/4	M12x1,5
A04BM-14DF	1/4	M14x1,5
A04BM-16DF	1/4	M16x1,5
A04BM-18DF	1/4	M18x1,5
A06BM-14DF	3/8	M14x1,5
A06BM-16DF	3/8	M16x1,5
A06BM-18DF	3/8	M18x1,5
A06BM-20DF	3/8	M20x1,5
A06BM-22DF	3/8	M22x1,5
A08BM-16DF	1/2	M16x1,5
A08BM-18DF	1/2	M18x1,5
A08BM-20DF	1/2	M20x1,5
A08BM-22DF	1/2	M22x1,5
A12BM-22DF	3/4	M22x1,5


Adapter 1x uitwendige draad BSP 60° conus en 1x JIC wartel 37° conus type BM-JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BM-07JF	1/4	7/16
A04BM-08JF	1/4	1/2
A04BM-09JF	1/4	9/16
A04BM-12JF	1/4	3/4
A06BM-07JF	3/8	7/16
A06BM-09JF	3/8	9/16
A06BM-12JF	3/8	3/4
A06BM-14JF	3/8	7/8
A08BM-07JF	1/2	7/16


Adapter 1x uitwendige draad BSP 60° conus en 1x JIC wartel 37° conus type BM-JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A08BM-09JF	1/2	9/16
A08BM-12JF	1/2	3/4
A08BM-14JF	1/2	7/8
A08BM-17JF	1/2	1 1/16
A12BM-14JF	3/4	7/8
A12BM-17JF	3/4	1 1/16
A12BM-21JF	3/4	1 5/16
A16BM-17JF	1	1 1/16
A16BM-21JF	1	1 5/16


Adapter 1x BSP uitwendige draad met 60° conus, 1x JIC uitwendige draad met 37° conus type BM-JM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A02BM-07JM	1/8	7/16
A02BM-08JM	1/8	1/2
A02BM-09JM	1/8	9/16
A04BM-07JM	1/4	7/16
A04BM-08JM	1/4	1/2
A04BM-09JM	1/4	9/16
A04BM-12JM	1/4	3/4
A04BM-14JM	1/4	7/8
A06BM-07JM	3/8	7/16
A06BM-08JM	3/8	1/2
A06BM-09JM	3/8	9/16
A06BM-12JM	3/8	3/4
A06BM-14JM	3/8	7/8
A06BM-17JM	3/8	1 1/16
A08BM-07JM	1/2	7/16
A08BM-08JM	1/2	1/2
A08BM-09JM	1/2	9/16
A08BM-12JM	1/2	3/4
A08BM-14JM	1/2	7/8
A08BM-17JM	1/2	1 1/16
A08BM-19JM	1/2	1 3/16
A08BM-21JM	1/2	1 5/16
A12BM-09JM	3/4	9/16
A12BM-12JM	3/4	3/4
A12BM-14JM	3/4	7/8
A12BM-17JM	3/4	1 1/16
A12BM-19JM	3/4	1 3/16


Adapter 1x BSP uitwendige draad met 60° conus, 1x JIC uitwendige draad met 37° conus type BM-JM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A12BM-21JM	3/4	1 5/16
A16BM-17JM	1	1 1/16
A16BM-19JM	1	1 3/16
A16BM-21JM	1	1 5/16
A16BM-26JM	1	1 5/8
A20BM-21JM	1 1/4	1 5/16
A20BM-26JM	1 1/4	1 5/8
A24BM-26JM	1 1/2	1 5/8
A24BM-30JM	1 1/2	1 7/8


Adapter 1x uitwendige draad BSP, 1x uitwendige draad Japans Metrisch beide 60° conus type BM-MJM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BM-14MJM	1/4	M14x1,5
A06BM-18MJM	3/8	M18x1,5
A06BM-22MJM	3/8	M22x1,5
A08BM-22MJM	1/2	M22x1,5
A10BM-24MJM	5/8	M24x1,5
A12BM-30MJM	3/4	M30x1,5
A16BM-33MJM	1	M33x1,5


Adapter 1x BSP uitwendige draad 60° conus, 1x NPT uitwendige draad type BM-NM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A02BM-02NM	1/8	1/8
A04BM-02NM	1/4	1/8
A04BM-04NM	1/4	1/4
A04BM-06NM	1/4	3/8
A04BM-08NM	1/4	1/2
A06BM-04NM	3/8	1/4
A06BM-06NM	3/8	3/8
A06BM-08NM	3/8	1/2
A06BM-12NM	3/8	3/4
A08BM-04NM	1/2	1/4
A08BM-06NM	1/2	3/8
A08BM-08NM	1/2	1/2
A08BM-12NM	1/2	3/4
A12BM-06NM	3/4	3/8
A12BM-08NM	3/4	1/2


Adapter 1x BSP uitwendige draad 60° conus, 1x NPT uitwendige draad type BM-NM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A12BM-12NM	3/4	3/4
A12BM-16NM	3/4	1
A16BM-12NM	1	3/4
A16BM-16NM	1	1
A16BM-20NM	1	1 1/4
A16BM-24NM	1	1 1/2
A20BM-12NM	1 1/4	3/4
A20BM-16NM	1 1/4	1
A20BM-20NM	1 1/4	1 1/4
A20BM-24NM	1 1/4	1 1/2
A24BM-16NM	1 1/2	1
A24BM-20NM	1 1/2	1 1/4
A24BM-24NM	1 1/2	1 1/2


Adapter 1x uitwendige draad BSP 60° conus, 1x uitwendige draad UNF met O-ring type BM-UM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A04BM-07UM	1/4	7/16
A04BM-08UM	1/4	1/2
A04BM-09UM	1/4	9/16
A04BM-12UM	1/4	3/4
A06BM-07UM	3/8	7/16
A06BM-09UM	3/8	9/16
A06BM-12UM	3/8	3/4
A06BM-14UM	3/8	7/8
A08BM-09UM	1/2	9/16
A08BM-12UM	1/2	3/4
A08BM-14UM	1/2	7/8
A08BM-17UM	1/2	1 1/16
A12BM-12UM	3/4	3/4
A12BM-14UM	3/4	7/8
A12BM-17UM	3/4	1 1/16
A12BM-21UM	3/4	1 5/16
A16BM-17UM	1	1 1/16
A16BM-21UM	1	1 5/16
A16BM-26UM	1	1 5/8
A20BM-21UM	1 1/4	1 5/16
A20BM-26UM	1 1/4	1 5/8
A20BM-30UM	1 1/4	1 7/8
A24BM-26UM	1 1/2	1 5/8
A24BM-30UM	1 1/2	1 7/8


Bocht 45° 2x wartel Metrisch 60° conus type DF45-DF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A12DF45-12DF	M12x1,5	M12x1,5
A14DF45-14DF	M14x1,5	M14x1,5
A16DF45-16DF	M16x1,5	M16x1,5
A18DF45-18DF	M18x1,5	M18x1,5
A22DF45-22DF	M22x1,5	M22x1,5


Bocht 45° 1x wartel Metrisch, 1x Metrisch uitwendige draad beide 60° conus type DF45-DM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A12DF45-12DM	M12x1,5	M12x1,5
A14DF45-14DM	M14x1,5	M14x1,5
A16DF45-16DM	M16x1,5	M16x1,5
A22DF45-22DM	M22x1,5	M22x1,5


Bocht 90° 2x wartel Metrisch 60° conus type DF90-DF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A14DF90-14DF	M14x1,5	M14x1,5
A22DF90-22DF	M22x1,5	M22x1,5

Bocht 90° 1x wartel Metrisch, 1x Metrisch uitwendige draad beide 60° conus type DF90-DM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A12DF90-12DM	M12x1,5	M12x1,5


Plug Metrisch beide 60° conus type DM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
A12DM	M12x1,5
A14DM	M14x1,5
A16DM	M16x1,5
A18DM	M18x1,5
A20DM	M20x1,5
A22DM	M22x1,5
A26DM	M26x1,5


Adapter 1x uitwendige draad Metrisch, 1x wartel BSP beide 60° conus type DM-BF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A12DM-04BF	M12x1,5	1/4
A14DM-04BF	M14x1,5	1/4
A14DM-06BF	M14x1,5	3/8
A14DM-08BF	M14x1,5	1/2
A16DM-04BF	M16x1,5	1/4
A16DM-06BF	M16x1,5	3/8
A16DM-08BF	M16x1,5	1/2
A18DM-06BF	M18x1,5	3/8
A18DM-08BF	M18x1,5	1/2
A20DM-06BF	M20x1,5	3/8
A20DM-08BF	M20x1,5	1/2
A22DM-06BF	M22x1,5	3/8
A22DM-08BF	M22x1,5	1/2


Adapter 1x uitwendige draad Metrisch, 1x uitwendige draad BSP beide 60° conus type DM-BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A10DM-02BM	M10x1	1/8
A10DM-04BM	M10x1	1/4
A12DM-04BM	M12x1,5	1/4
A12DM-06BM	M12x1,5	3/8
A14DM-04BM	M14x1,5	1/4
A14DM-06BM	M14x1,5	3/8
A14DM-08BM	M14x1,5	1/2
A16DM-04BM	M16x1,5	1/4
A16DM-06BM	M16x1,5	3/8
A16DM-08BM	M16x1,5	1/2
A18DM-04BM	M18x1,5	1/4
A18DM-06BM	M18x1,5	3/8
A18DM-08BM	M18x1,5	1/2
A18DM-10BM	M18x1,5	5/8
A18DM-12BM	M18x1,5	3/4
A20DM-08BM	M20x1,5	1/2
A20DM-12BM	M20x1,5	3/4
A22DM-04BM	M22x1,5	1/4
A22DM-06BM	M22x1,5	3/8
A22DM-08BM	M22x1,5	1/2
A22DM-12BM	M22x1,5	3/4
A27DM-08BM	M27x2	1/2
A27DM-12BM	M27x2	3/4


Adapter uitwendige draad Metrisch, 1x wartel Metrisch beide 60° conus type DM-DF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A12DM-12DF	M12x1,5	M12x1,5
A14DM-14DF	M14x1,5	M14x1,5
A16DM-16DF	M16x1,5	M16x1,5
A16DM-18DF	M16x1,5	M18x1,5
A18DM-16DF	M18x1,5	M16x1,5
A18DM-18DF	M18x1,5	M18x1,5
A18DM-20DF	M18x1,5	M20x1,5
A18DM-22DF	M18x1,5	M22x1,5
A20DM-18DF	M20x1,5	M18x1,5
A20DM-20DF	M20x1,5	M20x1,5
A20DM-22DF	M20x1,5	M22x1,5
A22DM-18DF	M22x1,5	M18x1,5
A22DM-20DF	M22x1,5	M20x1,5
A22DM-22DF	M22x1,5	M22x1,5


Adapter 2x uitwendige draad Metrisch 60° conus type DM-DM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A10DM-10DM	M10x1	M10x1
A10DM-12DM	M10x1	M12x1,5
A12DM-12DM	M12x1,5	M12x1,5
A12DM-14DM	M12x1,5	M14x1,5
A12DM-18DM	M12x1,5	M18x1,5
A14DM-14DM	M14x1,5	M14x1,5
A14DM-16DM	M14x1,5	M16x1,5
A14DM-18DM	M14x1,5	M18x1,5
A14DM-20DM	M14x1,5	M20x1,5
A14DM-22DM	M14x1,5	M22x1,5
A16DM-16DM	M16x1,5	M16x1,5
A16DM-18DM	M16x1,5	M18x1,5
A16DM-20DM	M16x1,5	M20x1,5
A18DM-18DM	M18x1,5	M18x1,5
A18DM-20DM	M18x1,5	M20x1,5
A18DM-22DM	M18x1,5	M22x1,5
A18DM-26DM	M18x1,5	M26x1,5
A20DM-20DM	M20x1,5	M20x1,5
A20DM-22DM	M20x1,5	M22x1,5
A22DM-22DM	M22x1,5	M22x1,5
A26DM-26DM	M26x1,5	M26x1,5


Adapter 1x uitwendige draad Metrisch 60° conus, 1x wartel JIC 37° conus type DM-JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A12DM-08JF	M12x1,5	1/2
A14DM-09JF	M14x1,5	9/16
A16DM-09JF	M16x1,5	9/16
A16DM-12JF	M16x1,5	3/4
A16DM-14JF	M16x1,5	7/8
A18DM-09JF	M18x1,5	9/16
A18DM-12JF	M18x1,5	3/4
A18DM-14JF	M18x1,5	7/8
A20DM-09JF	M20x1,5	9/16
A20DM-12JF	M20x1,5	3/4
A20DM-14JF	M20x1,5	7/8
A22DM-09JF	M22x1,5	9/16
A22DM-12JF	M22x1,5	3/4
A22DM-14JF	M22x1,5	7/8


Adapter 1x uitwendige draad Metrisch 60° conus, uitwendige draad JIC 37° conus type DM-JM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A12DM-09JM	M12x1,5	9/16
A16DM-12JM	M16x1,5	3/4
A18DM-09JM	M18x1,5	9/16
A18DM-12JM	M18x1,5	3/4
A18DM-14JM	M18x1,5	7/8
A20DM-09JM	M20x1,5	9/16
A20DM-12JM	M20x1,5	3/4
A22DM-09JM	M22x1,5	9/16
A22DM-12JM	M22x1,5	3/4
A22DM-14JM	M22x1,5	7/8


Stop JIC 37° conus type JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
A07JF	7/16
A08JF	1/2
A09JF	9/16
A12JF	3/4
A14JF	7/8
A17JF	1 1/16
A21JF	1 5/16
A26JF	1 5/8


Knie 2x JIC wartel 37° conus type JF90K-JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JF90K-07JF	7/16	7/16
A09JF90K-09JF	9/16	9/16
A12JF90K-12JF	3/4	3/4
A14JF90K-14JF	7/8	7/8
A17JF90K-17JF	1 1/16	1 1/16


Adapter 2x JIC wartel 37° conus type JF-JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JF-07JF	7/16	7/16
A07JF-09JF	7/16	9/16
A08JF-08JF	1/2	1/2
A08JF-09JF	1/2	9/16
A09JF-09JF	9/16	9/16
A09JF-12JF	9/16	3/4
A09JF-14JF	9/16	7/8
A12JF-12JF	3/4	3/4
A12JF-14JF	3/4	7/8
A14JF-14JF	7/8	7/8
A17JF-17JF	1 1/16	1 1/16
A17JF-21JF	1 1/16	1 5/16
A21JF-21JF	1 5/16	1 5/16


Plug JIC 37° conus type JM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
A07JM	7/16
A08JM	1/2
A09JM	9/16
A12JM	3/4
A14JM	7/8
A17JM	1 1/16
A21JM	1 5/16
A26JM	1 5/8


Knie 45° 1x uitwendige draad JIC 37° conus, 1x wartel JIC 37° conus type JM45K-JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A09JM45K-09JF	9/16	9/16
A12JM45K-12JF	3/4	3/4
A14JM45K-14JF	7/8	7/8
A17JM45K-17JF	1 1/16	1 1/16


Knie 45° 1x uitwendige draad JIC 37° conus, 1x uitwendige draad UNF instelbaar type JM45K-UM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JM45K-07UM	7/16	7/16
A08JM45K-08UM	1/2	1/2
A09JM45K-09UM	9/16	9/16
A12JM45K-12UM	3/4	3/4
A14JM45K-14UM	7/8	7/8
A17JM45K-17UM	1 1/16	1 1/16
A21JM45K-21UM	1 5/16	1 5/16


Knie 90° 1x uitwendige draad JIC 37° conus, 1x uitwendige draad BSP instelbaar type JM90-BMO



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JM90-04BMO	7/16	1/4
A08JM90-04BMO	1/2	1/4
A09JM90-04BMO	9/16	1/4
A09JM90-06BMO	9/16	3/8
A12JM90-06BMO	3/4	3/8
A12JM90-08BMO	3/4	1/2
A14JM90-08BMO	7/8	1/2


Knie 90° 1x uitwendige draad JIC 37° conus en 1x wartel JIC 37° conus type JM90K-JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JM90K-07JF	7/16	7/16
A08JM90K-08JF	1/2	1/2
A09JM90K-09JF	9/16	9/16
A12JM90K-12JF	3/4	3/4
A14JM90K-14JF	7/8	7/8
A17JM90K-17JF	1 1/16	1 1/16


Adapter 2x uitwendige draad JIC 37° conus type JM-JM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JM-07JM	7/16	7/16
A07JM-08JM	7/16	1/2
A07JM-09JM	7/16	9/16
A08JM-08JM	1/2	1/2
A08JM-09JM	1/2	9/16
A09JM-09JM	9/16	9/16
A09JM-12JM	9/16	3/4
A12JM-12JM	3/4	3/4
A12JM-14JM	3/4	7/8


Adapter 2x uitwendige draad JIC 37° conus type JM-JM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A12JM-17JM	3/4	1 1/16
A14JM-14JM	7/8	7/8
A14JM-17JM	7/8	1 1/16
A14JM-21JM	7/8	1 5/16
A17JM-17JM	1 1/16	1 1/16
A17JM-19JM	1 1/16	1 3/16
A17JM-21JM	1 1/16	1 5/16
A19JM-19JM	1 3/16	1 3/16
A19JM-21JM	1 3/16	1 5/16
A21JM-21JM	1 5/16	1 5/16
A26JM-26JM	1 5/8	1 5/8


Knies 90° 2x uitwendige draad JIC 37° conus type JM90K-JM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JM90K-07JM	7/16	7/16
A09JM90K-09JM	9/16	9/16
A12JM90K-12JM	3/4	3/4
A14JM90K-14JM	7/8	7/8
A17JM90K-17JM	1 1/16	1 1/16


Knies 90° 1x uitwendige draad JIC 37° conus en 1x uitwendige draad UNF instelbaar type JM90K-UM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JM90K-07UM	7/16	7/16
A08JM90K-08UM	1/2	1/2
A09JM90K-09UM	9/16	9/16
A12JM90K-12UM	3/4	3/4
A14JM90K-14UM	7/8	7/8
A17JM90K-17UM	1 1/16	1 1/16


Adapter 1x uitwendige draad JIC 37° conus, 1x wartel BSP 60° conus type JM-BF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JM-04BF	7/16	1/4
A07JM-06BF	7/16	3/8
A07JM-08BF	7/16	1/2
A09JM-04BF	9/16	1/4


Adapter 1x uitwendige draad JIC 37° conus, 1x wartel BSP 60° conus type JM-BF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A09JM-06BF	9/16	3/8
A09JM-08BF	9/16	1/2
A12JM-06BF	3/4	3/8
A12JM-08BF	3/4	1/2
A12JM-12BF	3/4	3/4
A14JM-06BF	7/8	3/8
A14JM-08BF	7/8	1/2
A14JM-12BF	7/8	3/4
A17JM-12BF	1 1/16	3/4
A17JM-16BF	1 1/16	1
A21JM-16BF	1 5/16	1


Adapter 1x uitwendige draad JIC 37° conus, 1x uitwendige draad Japans BSP 60° conus type JM-BJM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JM-04BJM	7/16	1/4
A09JM-06BJM	9/16	3/8
A12JM-08BJM	3/4	1/2


Adapter 1x uitwendige draad JIC 37° conus, 1x wartel Metrisch 60° conus type JM-DF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A08JM-12DF	1/2	M12x1,5
A09JM-14DF	9/16	M14x1,5
A09JM-16DF	9/16	M16x1,5
A09JM-18DF	9/16	M18x1,5
A09JM-20DF	9/16	M20x1,5
A09JM-22DF	9/16	M22x1,5
A12JM-16DF	3/4	M16x1,5
A12JM-18DF	3/4	M18x1,5
A12JM-20DF	3/4	M20x1,5
A12JM-22DF	3/4	M22x1,5
A14JM-20DF	7/8	M20x1,5
A14JM-22DF	7/8	M22x1,5


Adapter 1x uitwendige draad JIC 37° conus, 1x wartel JIC 37° conus type JM-JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JM-07JF	7/16	7/16
A07JM-09JF	7/16	9/16
A08JM-08JF	1/2	1/2
A08JM-09JF	1/2	9/16
A09JM-07JF	9/16	7/16


Adapter 1x uitwendige draad JIC 37° conus, 1x wartel JIC 37° conus type JM-JF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A09JM-09JF	9/16	9/16
A09JM-12JF	9/16	3/4
A12JM-09JF	3/4	9/16
A12JM-12JF	3/4	3/4
A12JM-14JF	3/4	7/8
A12JM-17JF	3/4	1 1/16
A14JM-12JF	7/8	3/4
A14JM-14JF	7/8	7/8
A14JM-17JF	7/8	1 1/16
A17JM-12JF	1 1/16	3/4
A17JM-14JF	1 1/16	7/8
A17JM-17JF	1 1/16	1 1/16
A21JM-17JF	1 5/16	1 1/16
A21JM-21JF	1 5/16	1 5/16


Adapter 1x uitwendige draad JIC 37° conus, 1x uitwendige draad UNF type JM-UM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A07JM-07UM	7/16	7/16
A07JM-09UM	7/16	9/16
A08JM-08UM	1/2	1/2
A09JM-07UM	9/16	7/16
A09JM-09UM	9/16	9/16
A09JM-12UM	9/16	3/4
A12JM-09UM	3/4	9/16
A12JM-12UM	3/4	3/4
A12JM-14UM	3/4	7/8
A12JM-17UM	3/4	1 1/16
A14JM-14UM	7/8	7/8
A14JM-17UM	7/8	1 1/16
A17JM-14UM	1 1/16	7/8
A17JM-17UM	1 1/16	1 1/16
A17JM-21UM	1 1/16	1 5/16
A21JM-17UM	1 5/16	1 1/16
A21JM-21UM	1 5/16	1 5/16
A21JM-26UM	1 5/16	1 5/8
A26JM-21UM	1 5/8	1 5/16
A26JM-26UM	1 5/8	1 5/8


Stop Japans Metrisch 60° conus type MJF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
A14MJF	M14x1,5
A18MJF	M18x1,5
A22MJF	M22x1,5
A24MJF	M24x1,5
A30MJF	M30x1,5
A33MJF	M33x1,5


Plug Japans Metrisch 60° conus type MJM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
A14MJM	M14x1,5
A16MJM	M16x1,5
A18MJM	M18x1,5
A22MJM	M22x1,5
A24MJM	M24x1,5
A30MJM	M30x1,5
A33MJM	M33x1,5


Adapter 2x buitendraad Japans Metrisch 60° conus type MJM-MJM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A14MJM-14MJM	M14x1,5	M14x1,5
A16MJM-16MJM	M16x1,5	M16x1,5
A18MJM-18MJM	M18x1,5	M18x1,5
A22MJM-22MJM	M22x1,5	M22x1,5
A24MJM-24MJM	M24x1,5	M24x1,5
A30MJM-30MJM	M30x1,5	M30x1,5
A33MJM-33MJM	M33x1,5	M33x1,5


Plug NPT type NM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
A02NM	1/8
A04NM	1/4
A06NM	3/8
A08NM	1/2
A12NM	3/4
A16NM	1
A20NM	1 1/4
A24NM	1 1/2


Knie 90° 1x NPT uitwendige draad, 1x JIC uitwendige draad 37° conus type NM90K-JM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A02NM90K-07JM	1/8	7/16
A02NM90K-08JM	1/8	1/2
A04NM90K-07JM	1/4	7/16
A04NM90K-09JM	1/4	9/16
A06NM90K-07JM	3/8	7/16
A06NM90K-09JM	3/8	9/16
A06NM90K-12JM	3/8	3/4
A08NM90K-07JM	1/2	7/16
A08NM90K-09JM	1/2	9/16
A08NM90K-12JM	1/2	3/4
A08NM90K-14JM	1/2	7/8
A08NM90K-17JM	1/2	1 1/16
A12NM90K-12JM	3/4	3/4
A12NM90K-14JM	3/4	7/8
A12NM90K-17JM	3/4	1 1/16
A12NM90K-21JM	3/4	1 5/16
A16NM90K-17JM	1	1 1/16
A16NM90K-21JM	1	1 5/16
A16NM90K-26JM	1	1 5/8


Adapter 1x NPT uitwendige draad, 1x JIC uitwendige draad 37° conus type NM-JM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A02NM-07JM	1/8	7/16
A04NM-07JM	1/4	7/16
A04NM-08JM	1/4	1/2
A04NM-09JM	1/4	9/16
A04NM-12JM	1/4	3/4
A06NM-07JM	3/8	7/16
A06NM-08JM	3/8	1/2
A06NM-09JM	3/8	9/16
A06NM-12JM	3/8	3/4
A06NM-14JM	3/8	7/8
A06NM-17JM	3/8	1 1/16
A08NM-07JM	1/2	7/16
A08NM-08JM	1/2	1/2
A08NM-09JM	1/2	9/16
A08NM-12JM	1/2	3/4
A08NM-14JM	1/2	7/8
A08NM-17JM	1/2	1 1/16


Adapter 1x NPT uitwendige draad, 1x JIC uitwendige draad 37° conus type NM-JM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A08NM-17JM	1/2	1 1/16
A12NM-12JM	3/4	3/4
A12NM-14JM	3/4	7/8
A12NM-17JM	3/4	1 1/16
A12NM-21JM	3/4	1 5/16
A16NM-17JM	1	1 1/16
A16NM-21JM	1	1 5/16
A16NM-26JM	1	1 5/8
A20NM-17JM	1 1/4	1 1/16
A20NM-21JM	1 1/4	1 5/16
A20NM-26JM	1 1/4	1 5/8


Adapter 2x NPT uitwendige draad type NM-NM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
A02NM-02NM	1/8	1/8
A04NM-04NM	1/4	1/4
A06NM-06NM	3/8	3/8
A06NM-08NM	3/8	1/2
A08NM-08NM	1/2	1/2
A08NM-12NM	1/2	3/4
A12NM-12NM	3/4	3/4
A12NM-16NM	3/4	1
A16NM-16NM	1	1
A20NM-20NM	1 1/4	1 1/4
A24NM-24NM	1 1/2	1 1/2


Afsluitkap ORFS Wartel type OF



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
O09OF	9/16
O11OF	11/16
O13OF	13/16
O16OF	1
O19OF	1 3/16
O23OF	1 7/16
O27OF	1 11/16


Knie 45° 1x ORFS wartel, 1x ORFS uitwendige draad type OF45K-OM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
O09OF45K-09OM	9/16	9/16
O11OF45K-11OM	11/16	11/16
O13OF45K-13OM	13/16	13/16
O16OF45K-16OM	1	1
O19OF45K-19OM	1 3/16	1 3/16
O23OF45K-23OM	1 7/16	1 7/16


Knie 90° 1x ORFS wartel, 1x ORFS uitwendige draad type OF45K-OM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
O09OF90K-09OM	9/16	9/16
O11OF90K-11OM	11/16	11/16
O13OF90K-13OM	13/16	13/16
O16OF90K-16OM	1	1
O19OF90K-19OM	1 3/16	1 3/16
O23OF90K-23OM	1 7/16	1 7/16


Adapter 1x ORFS wartel, 1x BSP uitwendige 60° conus draad type OF-BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
O09OF-04BM	9/16	1/4
O09OF-06BM	9/16	3/8
O11OF-04BM	11/16	1/4
O11OF-06BM	11/16	3/8
O13OF-06BM	13/16	3/8
O13OF-08BM	13/16	1/2
O16OF-08BM	1	1/2
O19OF-12BM	1 3/16	3/4
O23OF-12BM	1 7/16	3/4
O23OF-16BM	1 7/16	1
O27OF-20BM	1 11/16	1 1/4


Adapter 1x ORFS wartel, 1x ORFS uitwendige draad type OF-OM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
O11OF-09OM	11/16	9/16
O13OF-11OM	13/16	11/16
O16OF-13OM	1	13/16
O19OF-16OM	1 3/16	1
O23OF-19OM	1 7/16	1 3/16
O27OF-23OM	1 11/16	1 7/16


Plug ORFS type OM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
O09OM	9/16
O11OM	11/16
O13OM	13/16
O16OM	1
O19OM	1 3/16
O23OM	1 7/16


Knie 45° 1x ORFS uitwendige draad, 1x UNF uitwendige draad instelbaar type OM45-UMO



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
O09OM45-07UMO	9/16	7/16
O09OM45-09UMO	9/16	9/16
O11OM45-09UMO	11/16	9/16
O11OM45-12UMO	11/16	3/4
O13OM45-12UMO	13/16	3/4
O16OM45-14UMO	1	7/8
O19OM45-17UMO	1 3/16	1 1/16


Knie 90° 1x ORFS uitwendige draad, 1x BSP uitwendige draad 60° conus instelbaar type OM90-BMO



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
O09OM90-04BMO	9/16	1/4
O11OM90-06BMO	11/16	3/8
O13OM90-06BMO	13/16	3/8
O13OM90-08BMO	13/16	1/2
O16OM90-08BMO	1	1/2
O19OM90-12BMO	1 3/16	3/4


Knie 90° 1x ORFS uitwendige draad, 1x ORFS uitwendige draad type OM90K-OM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
O09OM90K-09OM	9/16	9/16
O11OM90K-11OM	11/16	11/16
O13OM90K-13OM	13/16	13/16
O16OM90K-16OM	1	1
O19OM90K-19OM	1 3/16	1 3/16
O23OM90K-23OM	1 7/16	1 7/16


Knie 90° 1x ORFS uitwendige draad, 1x UNF uitwendige draad instelbaar type OM90-UMO



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
O09OM90-07UMO	9/16	7/16
O09OM90-09UMO	9/16	9/16
O11OM90-09UMO	11/16	9/16
O11OM90-12UMO	11/16	3/4
O13OM90-12UMO	13/16	3/4
O16OM90-14UMO	1	7/8
O19OM90-17UMO	1 3/16	1 1/16


Adapter 1x ORFS uitwendige draad, 1x BSP uitwendige draad 60° conus type OM-BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
O09OM-02BM	9/16	1/8
O09OM-04BM	9/16	1/4
O09OM-06BM	9/16	3/8
O09OM-08BM	9/16	1/2
O11OM-02BM	11/16	1/8
O11OM-04BM	11/16	1/4
O11OM-06BM	11/16	3/8
O11OM-08BM	11/16	1/2
O13OM-04BM	13/16	1/4
O13OM-06BM	13/16	3/8
O13OM-08BM	13/16	1/2
O16OM-08BM	1	1/2
O16OM-12BM	1	3/4
O19OM-08BM	1 3/16	1/2
O19OM-12BM	1 3/16	3/4
O23OM-12BM	1 7/16	3/4
O23OM-16BM	1 7/16	1
O27OM-20BM	1 11/16	1 1/4


T-Adapter 2x ORFS uitwendige draad, 1x ORFS wartel type OM-F-M



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B	draadmaat C
O09OM-F-M	9/16	9/16	9/16
O11OM-F-M	11/16	11/16	11/16
O13OM-F-M	13/16	13/16	13/16
O16OM-F-M	1	1	1
O19OM-F-M	1 3/16	1 3/16	1 3/16


T-Adapter 2x ORFS uitwendige draad, 1x ORFS wartel type OM-M-F



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B	draadmaat C
O09OM-M-F	9/16	9/16	9/16
O11OM-M-F	11/16	11/16	11/16
O13OM-M-F	13/16	13/16	13/16
O16OM-M-F	1	1	1
O19OM-M-F	1 3/16	1 3/16	1 3/16


T-Adapter 3x uitwendige draad type OM-M-M



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A, B, C
O09OM-M-M	9/16
O11OM-M-M	11/16
O13OM-M-M	13/16
O16OM-M-M	1
O19OM-M-M	1 3/16


Adapter 2x ORFS uitwendige draad type OM-OM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
O09OM-09OM	9/16	9/16
O11OM-11OM	11/16	11/16
O11OM-13OM	11/16	13/16
O13OM-13OM	13/16	13/16
O13OM-16OM	13/16	1
O16OM-16OM	1	1
O19OM-19OM	1 3/16	1 3/16
O23OM-23OM	1 7/16	1 7/16
O27OM-27OM	1 11/16	1 11/16


Schotkoppeling 2x ORFS uitwendige draad, met moer type OM-OM-SC



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
O09OM-09OM-SC	9/16	9/16
O11OM-11OM-SC	11/16	11/16
O13OM-13OM-SC	13/16	13/16
O16OM-16OM-SC	1	1
O19OM-19OM-SC	1 3/16	1 3/16
O23OM-23OM-SC	1 7/16	1 7/16


Verlengnippel BSP type VB-XX



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A + B	L
V04B-20	1/4	20
V04B-30	1/4	30
V06B-20	3/8	20
V06B-30	3/8	30
V06B-45	3/8	45
V08B-35	1/2	35
V08B-50	1/2	50
V08B-65	1/2	65
V12B-30	3/4	30
V12B-40	3/4	40
V12B-55	3/4	55
V16B-65	1	65


Sok BSP beide zijden gelijke draad type VB-B



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
V02B-02B	1/8	1/8
V04B-04B	1/4	1/4
V06B-06B	3/8	3/8
V08B-08B	1/2	1/2
V12B-12B	3/4	3/4
V16B-16B	1	1
V20B-20B	1 1/4	1 1/4


Verloopsok BSP type VB-B



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
V02B-04B	1/8	1/4
V04B-06B	1/4	3/8
V06B-08B	3/8	1/2
V08B-12B	1/2	3/4


Aanlassok BSP type V-BCL



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
V04BCL	1/4
V06BCL	3/8
V08BCL	1/2
V12BCL	3/4
V16BCL	1


Aanlassok Metrisch type V-DCL



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
V14DCL	M14x1,5
V16DCL	M16x1,5
V18DCL	M18x1,5
V22DCL	M22x1,5


Aanlassok Metrisch type V-DMCL



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
V14DMCL	M14x1,5
V16DMCL	M16x1,5
V18DMCL	M18x1,5


Lage Moer BSP type DA



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
BSP modellen:	
DA-G 1/4	1/4
DA-G 3/8	3/8
DA-G 1/2	1/2
DA-G 5/8	5/8
DA-G 3/4	3/4
DA-G 1"	1
DA-G 1 1/4	1 1/4
DA-G 1 1/2	1 1/2
Metrische modellen:	
DA-M12X1,5	M12x1,5
DA-M14X1,5	M14x1,5
DA-M16X1,5	M16x1,5
DA-M18X1,5	M18x1,5
DA-M20X1,5	M20x1,5
DA-M22X1,5	M22x1,5
DA-M26X1,5	M26x1,5
DA-M30X2	M30x2
DA-M36X2	M36x2
DA-M42X2	M42x2
DA-M45X2	M45x2
DA-M52X2	M52x2


Banjobout BSP type F15



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
BSP modellen:	
F15-02BM	1/8
F15-04BM	1/4
F15-06BM	3/8
F15-08BM	1/2
F15-10DM	5/8
F15-12BM	3/4
F15-16BM	1
Metrische modellen:	
F15-12DM	M12x1,5
F15-14DM	M14x1,5
F15-16DM	M16x1,5
F15-18DM	M18x1,5
F15-22DM	M22x1,5
F15-26DM	M26x1,5


Banjobout dubbel BSP type F16-BM



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A
BSP modellen:	
F16-02BM	1/8
F16-04BM	1/4
F16-06BM	3/8
F16-08BM	1/2
F16-12BM	3/4
Metrische modellen:	
F16-18DM	M18x1,5


Aanlasbanjo-oog type F18



Modellen:

Bestelnummer	t.b.v. Banjobout A	Leiding diameter B
BSP modellen:		
F18-04B-8	1/4	8
F18-04B-10	1/4	10
F18-06B-10	3/8	10
F18-06B-12	3/8	12
F18-08B-15	1/2	15
F18-08B-18	1/2	18
Metrische modellen:		
F18-12D-6	M12x1,5	6
F18-16D-10	M16x1,5	10
F18-16D-12	M16x1,5	12


Aanlasbanjo-oog type F18



Modellen:

Bestelnummer	t.b.v. Banjobout A	Leiding diameter B
Metrische modellen:		
F18-22D-15	M22x1,5	15
F18-22D-18	M22x1,5	18
F18-26D-20	M26x1,5	20
F18-26D-22	M26x1,5	22


Shroefbanjo-oog 60° conus type F20



Modellen:

Bestelnummer	t.b.v. Banjobout A	draadmaat B
BSP modellen:		
F20-04B-04BM	1/4	1/4
F20-06B-04BM	3/8	1/4
F20-06B-06BM	3/8	3/8
F20-08B-06BM	1/2	3/8
F20-08B-08BM	1/2	1/2
F20-12B-12BM	3/4	3/4
F20-16B-12BM	1	3/4
F20-16B-16BM	1	1
Metrische modellen:		
F20-04B-14DM	1/4	M14x1,5
F20-08B-18DM	1/2	M18x1,5


Blindadapter BSP 60° conus 2x uitwendige draad type F28



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
F28-04BM-04BM	1/4	1/4
F28-04BM-06BM	1/4	3/8
F28-06BM-06BM	3/8	3/8
F28-06BM-08BM	3/8	1/2
F28-08BM-08BM	1/2	1/2
F28-12BM-12BM	3/4	3/4


Schotkoppeling met moer BSP 60° conus type F63



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
F63-04BM	1/4	1/4
F63-06BM	3/8	3/8
F63-08BM	1/2	1/2
F63-12BM	3/4	3/4
F63-16BM	1	1


Schotkoppeling met moer JIC 37° conus type F68



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
F68-07JM	7/16	7/16
F68-08JM	1/2	1/2
F68-09JM	9/16	9/16
F68-12JM	3/4	3/4
F68-14JM	7/8	7/8
F68-17JM	1 1/16	1 1/16


Schotkoppeling 90° met moer JIC 37° conus type F69



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
F69-09JM	9/16	9/16


T-Adapter 3x JIC uitwendige draad 37° conus type F82



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A,B,C
F82-07JM	7/16
F82-08JM	1/2
F82-09JM	9/16
F82-12JM	3/4
F82-14JM	7/8
F82-17JM	1 1/16
F82-21JM	1 5/16


T-Adapter 3x JIC wartel 37° conus type F83



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A,B,C
F83-07JF	7/16
F83-09JF	9/16
F83-12JF	3/4
F83-14JF	7/8
F83-17JF	1 1/16
F83-21JF	1 5/16


T-Adapter 2x BSP inwendige draad type F88



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
F88-04BFF	1/4	1/4
F88-06BFF	3/8	3/8
F88-08BFF	1/2	1/2
F88-12BFF	3/4	3/4
F88-16BFF	1	1


T-Adapter 1x BSP uitwendige draad 60° conus, 1x BSP conische draad type F90



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A	draadmaat B
F90-04BM	1/4	1/4
F90-06BM	3/8	3/8
F90-08BM	1/2	1/2
F90-12BM	3/4	3/4
F90-16BM	1	1
F90-20BM	1 1/4	1 1/4


T-Adapter 3x BSP uitwendige draad 60° conus type F92



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A,B,C
F92-04BM	1/4
F92-06BM	3/8
F92-08BM	1/2
F92-12BM	3/4
F92-16BM	1


T-Adapter 2x BSP uitwendige draad 60° conus, 1x BSP wartel 60° conus type F94-B



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A,B,C
F94-04B	1/4
F94-06B	3/8
F94-08B	1/2
F94-12B	3/4
F94-16B	1


T-Adapter 2x JIC uitwendige draad 37° conus, 1x JIC wartel 37° conus type F94-J



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A,B,C
F94-07J	7/16
F94-08J	1/2
F94-09J	9/16
F94-12J	3/4
F94-14J	7/8
F94-17J	1 1/16


T-Adapter 2x JIC uitwendige draad 37° conus, 1x JIC wartel 37° conus type F95-J



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A,B,C
F95-07J	7/16
F95-08J	1/2
F95-09J	9/16
F95-12J	3/4
F95-14J	7/8
F95-17J	1 1/16


T-Adapter 3x BSP wartel 60° conus type F96-B



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A,B,C
F96-04B	1/4
F96-06B	3/8
F96-08B	1/2
F96-12B	3/4
F96-16B	1
F96-20B	1 1/4
F96-24B	1 1/2


T-Adapter 2x BSP uitwendige draad 60° conus, 1x BSP wartel 60° conus type F97-B



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A,B,C
F97-04B	1/4
F97-06B	3/8
F97-08B	1/2
F97-12B	3/4
F97-16B	1

T-Adapter 3x inwendige draad BSP type F98-B



Modellen:

Bestelnummer	draadmaat A,B,C
F98-04BFF	1/4
F98-06BFF	3/8
F98-08BFF	1/2
F98-12BFF	3/4
F98-16BFF	1